



## 电动夹爪用控制器 ESC11-B

感谢您购买电动夹爪ESG1系列。

### 为保证安全使用

#### 警告

- 使用方法有误可能无法充分发挥产品性能，或是导致发生重大事故。  
为避免发生事故，请务必仔细阅读使用说明书，并在充分理解内容的基础上进行正确使用。  
使用说明书位于附带的CD-ROM中。  
如有任何疑问，请咨询本公司。
- 连接非成套配备的电动夹爪时，请先根据执行器类型进行参数初始化（参照支持软件说明书“5.11.2.参数初始化”）。

### 附 带 内 容

- |                |                  |    |
|----------------|------------------|----|
| ● 控制器主体        | ESC11-B          | 1台 |
| ● I/O缆线（1m）    | ESA-F1           | 1条 |
| ● C D - R O M  |                  | 1张 |
|                | · <支持软件 ESA-S01> |    |
|                | · <使用说明书>        |    |
| ● 电阻 1/4W 220Ω |                  | 1条 |
|                | （RS485终端电阻）      |    |

※注）电阻用透明胶带粘贴在塑料袋包装和控制器外侧，请注意不要在开封时丢弃。

株式会社TAIYO 总公司

〒533-0002 大阪市东淀川区北江口1-1-1

URL: <http://www.taiyo-ltd.co.jp>

太派液压气动（上海）有限公司  
电话：021-6700-2788