SS、KFS、KPAシリーズ/個別注意事項

ご使用前に必ずお読みください。

『安全にお使いいただくために』および共通注意事項も併せてご確認ください。

SS23F、SS23Jの注意事項

配線仕様、内部回路、コネクタの使用方法などはPC/RC2、5、 13シリーズの個別注意事項(324~328頁)をご参照ください。

SS231の注意事項

配線部仕様などはPC/RC06、08、15シリーズの個別注意事項 (424~425頁)をご参照ください。

同時通電

⚠ 注意

メンテナンス又はコイル交換などで分解組立てを行う場合、ねじ、ボルトなどは下表の締付けトルクで行ってください。

コイル取付ねじ

形番	締付けトルク
KFS2200/KFS2201	1.1~1.8 N⋅m
KPA2201A	0.7∼1.1 N·m

スタッフィング取付ねじ/ボルト

形番	締付けトルク
KPA2201A	1.8~2.8 N⋅m
KPA22002	3~4 N·m

コイル取付ねじ

形番	締付けトルク
KPA2201/KPA2202	8~16 N·m
KFS2300A	

VA01 23

VA01 24

VA05 24

VA01 33/34

ADEX

PC2

PC5

PC13

PC06/08/15

RC06/08

PHS

K20

PM

A06/08/10/15

1/50 0/5

VC/YC/VM

マニュアル/ メカニカル